

## Aide-mémoire: Recouvrements ROLLMATIC

Les recommandations de pose figurant dans la version en vigueur du catalogue de fonte de voirie (Internet) font foi.

### Couvercle avec béton coulé / socle en béton

vonRoll-hydro n'assume aucune responsabilité pour les couvercles avec béton coulé et les socles en béton qui n'ont pas été entièrement préparés par ses soins, en usine.

Remarque:

- Les couvercles et d'éventuels supports doivent être posés dans l'ordre de la numérotation fixée par le producteur
- Si des recouvrements ROLLMATIC sont garnis de béton coulé sur le chantier, ils doivent être disposés et vissés dans les cadres jusqu'au durcissement du béton
- Si les cadres ROLLMATIC sont bétonnés sur le chantier, les couvercles doivent rester dans les cadres jusqu'au durcissement complet du béton.

### Montage / pose

Nous recommandons de faire appel à nos spécialistes pour le montage et la pose des systèmes de recouvrement ROLLMATIC. Demandez une offre sans engagement.

### Entretien

*!! En milieu corrosif (sel de déneigement), un cycle d'entretien annuel peut se révéler nécessaire !!*

Pour assurer le bon fonctionnement durable des systèmes de recouvrement, les couvercles et les supports éventuels doivent être entretenus périodiquement. Marche à suivre:

- Dégager le couvercle à l'aide d'un système roulant, en nettoyer tous les côtés, en détacher les incrustations
- Nettoyer le cadre, détacher les incrustations, contrôler les supports en mortier
- Graisser les surfaces d'étanchéité (Shell Rhodina SD2)
- Remettre le couvercle en place
- Graisser les vis, les remplacer si nécessaire
- Il est recommandé d'établir un relevé des recouvrements par exemple au moyen du logiciel vonRoll-hydro (GRI)

Demandez une offre de contrat d'entretien vonRoll-hydro sans engagement.